

Read me first.

03	English
07	Francais
11	Deutsch
15	Espanol
19	Italiano

The Bullet.

Good things come in small packages.

Choose from two contoured sleeves
for maximum pleasure and double the fun.

Battery

We recommend using an Alkaline type battery (1 x AAA).

1. Untwist the bottom of the product.
2. Insert 1 x AAA battery. Proper battery orientation is noted inside the battery compartment housing.
3. Twist the bottom of the product back in place.



How to operate

1. Fit your preferred sleeve over the bullet (two sleeves are provided).
2. Press the button to turn on.
3. Keep pressing to go through the different modes.
4. Press and hold the button for 2 seconds to turn off the product.
5. The product has 3 intensities and 4 pulsations.



Maintenance & cleaning

- Please clean the product thoroughly before first use and always after use.
- Before cleaning, please make sure the product is turned off.
- Clean the product with warm water and antibacterial soap.
- Do not use the cleansers containing alcohol, petrol or acetone.

Storage

- Always clean and dry the product after use.
- Remove batteries if equipment is not going to be used for extended periods of time.
- Switch off the product when not in use.
- Avoid leaving the product directly in sunlight or extreme heat.
- Place it in a safe, dry and dust-free place.

The Bullet.

Les grands plaisirs savent se faire petits.
Profites des deux manchons pour
deux fois plus de plaisir et amusement

Pile

Nous vous conseillons d'utiliser une pile de type Alkaline (1 x AAA).

1. Dévisser la partie inférieure de l'appareil.
2. Insérer 1 pile AAA. Respecter la polarité indiquée dans le compartiment à pile.
3. Revisser la partie inférieure de l'appareil.



Mode d'emploi

1. Appliquer le manchon de votre choix (deux manchons sont fournis).
2. Appuyer sur le bouton pour démarrer.
3. Appuyer de nouveau pour découvrir les différents modes disponibles.
4. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
5. L'appareil propose 3 intensités et 4 modes de pulsations.



Entretien et nettoyage

- Veuillez nettoyer minutieusement l'appareil avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Avant de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il soit éteint.
- Nettoyer l'appareil à l'eau chaude et au savon antibactérien.
- Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.

Entreposage

- Toujours nettoyer et sécher l'appareil après utilisation.
- Retirer les piles si l'appareil reste inutilisé pendant une période de temps prolongée.
- Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Éviter de laisser l'appareil exposé à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température est élevée.
- Ranger l'appareil dans un endroit sûr, sec et non poussiéreux.

The Bullet.

Gute Dinge kommen immer in
kleinen Verpackungen.
Verdoppeln Sie den Spaß und halten
Sie die Dinge interessant
mit diesen zwei Überzügen.

Batterie

Wir empfehlen alkalische Batterien vom Typ (1 x AAA).

1. Drehen Sie das untere Teil des Gerätes ab.
2. Legen Sie 1 x AAA Batterie ein.
3. Die richtige Position der Batterie wird im Gehäuse angezeigt.
4. Drehen Sie das untere Teil des Gerätes wieder ein.



Anwendung des Gerätes

1. Ziehen Sie ihren bevorzugten Überzug über die Patrone (zwei Überzüge in der Lieferung
2. enthalten).
3. Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.
4. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch die verschiedenen Modi zu schalten.
5. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
6. Das Gerät hat 3 Intensitäts- und 4 Impulsstufen.



Wartung & Reinigung

- Bitte reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung sorgfältig.
- Stellen Sie bitte vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und antibakterieller Seife.
- Verwenden keine Reinigungsmittel die Benzin, Aceton oder Alkohole enthalten.

Aufbewahrung

- Das Gerät nach der Verwendung immer reinigen und trocknen.
- Entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie das Gerät über längere Zeit hinweg nicht verwenden werden.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Vermeiden Sie, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze auszusetzen.
- Bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf.

The Bullet.

Lo bueno no ocupa mucho espacio.
Disfruta el doble y aporte más juego
con las dos fundas.

Pila

Se recomienda usar una pila del tipo alcalina (1 x AAA).

1. Gire la base del producto.
2. Inserte una pila AAA. La polaridad correcta de las pilas viene indicada en la carcasa del compartimento de las pilas.
3. Vuelva a girar la base del producto hasta la posición inicial.



Funcionamiento

1. Ponga su funda favorita sobre el masajeador Bullet (se suministra con dos fundas).
2. Pulse el botón para encenderlo.
3. Siga pulsando para pasar por los distintos modos.
4. Mantenga pulsado el botón durante dos segundos para apagarlo.
5. El producto tiene tres intensidades y cuatro pulsaciones.



Mantenimiento y limpieza

- Limpie el producto meticulosamente antes del primer uso y siempre después de cada uso.
- Antes de limpiarlo, asegúrese de que el producto esté apagado.
- Límpielo con agua tibia y jabón antibacteriano.
- No use jabones a base de alcohol, gasolina o acetona.

Almacenamiento

- Limpie y seque siempre el producto después de su uso.
- Retire las baterías si no va a utilizar el equipo durante un período prolongado.
- Apáguelo cuando no lo esté usando.
- Evite dejarlo expuesto directamente al sol o al calor extremo.
- Guárdelo en un sitio seguro, seco y sin polvo ni suciedad.

The Bullet.

Nella botte piccola c'è il vino buono.
Raddoppia il divertimento e vedrai
che tutto sarà sempre più interessante
con le due teste.

Batteria

Si consiglia di utilizzare una batteria di tipo alcalino (1 x AAA).

1. Svitare il fondo del prodotto.
2. Inserire 1 batteria AAA. L'orientamento corretto della batteria è indicato all'interno dell'alloggiamento del vano batteria.
3. Riavvitare il fondo del prodotto.



Funzionamenti

1. Montare il manicotto preferito sul corpo del dispositivo (sono forniti due teste).
2. Premere il pulsante per accendere.
3. Continua a premere per alternare tra le diverse modalità.
4. Premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere.
5. Il prodotto ha 3 intensità e 4 pulsazioni.



Manutenzione e pulizia

- Si prega di pulire accuratamente il prodotto prima del primo utilizzo e sempre dopo l'uso.
- Prima di eseguire la pulizia, assicurarsi che il prodotto sia spento.
- Pulire il prodotto con acqua tiepida e sapone antibatterico.
- Non usare detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.

Conservazione

- Pulire e asciugare sempre il prodotto dopo l'uso.
- Rimuovere le batterie in caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio.
- Spegnerne il prodotto quando non è in uso.
- Evitare di lasciare il prodotto direttamente alla luce del sole o al calore estremo.
- Collocarlo in un luogo sicuro, asciutto e privo di polvere.

The Range.



The Bullet.

The Rabbit.



The Classic.



The Wand.



The G-Spot.

plsr_x

Distributed by FKA Brands Limited,
Somershill Business Park, Five Oak Green Road,
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

plsr_x.com

Customer Support:
support@plsr_x.co.uk

QS-PLSR1000-0118-01

