

**Read me first.**

03	.....	English
07	.....	Francais
11	.....	Deutsch
15	.....	Espanol
19	.....	Italiano

## **The Classic.**

Trends come and go, but  
some things should never change.  
Our Classic design is one you'll  
always come back to.

## Battery

We recommend using Alkaline type batteries (2 x AAA).



1. Untwist the bottom of the product, using the ring opening.
2. Insert 2 "AAA" batteries. Proper battery orientation is noted inside the battery compartment housing.
3. Push and twist the bottom of the product back in place, aligning the symbols on the product.



## How to operate

1. Click the button to turn on.
2. Keep pressing to go through the different modes.
3. Press and hold the button for two seconds to turn off.
4. The product has 3 intensities and 4 pulsations.



## Maintenance & cleaning

- Please clean the product thoroughly before first use and always after use.
- Before cleaning, please make sure the product is turned off.
- Clean the product with warm water and antibacterial soap.
- Do not use the cleansers containing alcohol, petrol or acetone.
- Replace all batteries at the same time. Do not mix new and old batteries or batteries of different types.

## Storage

- Always clean and dry the product after use.
- Remove batteries if equipment is not going to be used for extended periods of time.
- Switch off the product when not in use.
- Avoid leaving the product directly in sunlight or extreme heat.
- Place it in a safe, dry and dust-free place.

## **The Classic.**

Les tendances vont et viennent,  
mais certaines choses ne devraient  
jamais changer. Tu reviendras toujours  
à ce modèle classique.

## Pile

Nous vous conseillons d'utiliser une pile de type Alkaline (2 x AAA).



1. Dévisser la partie inférieure de l'appareil à l'aide de l'anneau d'ouverture.
2. Insérer 2 piles AAA. Respecter la polarité indiquée dans le compartiment à pile.
3. Appuyer et revisser la partie inférieure de l'appareil, en veillant à aligner les symboles situés sur l'appareil.





## Mode d'emploi

1. Appuyer sur le bouton pour mettre en marche.
2. Appuyer de nouveau pour parcourir les différents modes disponibles.
3. Appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 2 secondes pour éteindre l'appareil.
4. L'appareil propose 3 intensités et 4 modes de pulsations.



## Entretien et nettoyage

- Veuillez nettoyer minutieusement l'appareil avant la première utilisation et après chaque utilisation.
- Avant de nettoyer l'appareil, s'assurer qu'il soit éteint.
- Nettoyer l'appareil à l'eau chaude et au savon antibactérien.
- Ne pas utiliser de nettoyant contenant de l'alcool, de l'essence ou de l'acétone.
- Remplacer toutes les piles en même temps. Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves ou de différents types.

## Entreposage

- Toujours nettoyer et sécher l'appareil après utilisation.
- Retirer les piles si l'appareil reste inutilisé pendant une période de temps prolongée.
- Éteindre l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Éviter de laisser l'appareil exposé à la lumière directe du soleil ou dans un endroit où la température est élevée.
- Ranger l'appareil dans un endroit sûr, sec et non poussiéreux.

## **The Classic.**

Trends kommen und gehen,  
aber einige Dinge sollten sich niemals ändern.  
Dieses klassische Design ist etwas, zu dem  
Sie immer zurückkehren werden wollen.

## Batterien

Wir empfehlen alkalische Batterien vom Typ (2 x AAA).



1. Drehen Sie das untere Teil des Produkts mit dem Ringöffner ab.
2. Legen Sie die beiden AAA Batterien ein. Die richtige Position der Batterien wird im Gehäuse angezeigt.
3. Drücken und drehen Sie das Unterteil des Gerätes wieder zu, bis die Symbole übereinander sind.



## Bestandteil des Gerätes

1. Drücken Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten.
2. Halten Sie die Taste gedrückt, um durch die verschiedenen Modi zu schalten.
3. Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät wieder auszuschalten.
4. Das Gerät hat 3 Intensitäts- und 4 Impulsstufen.



## Wartung & Reinigung

- Bitte reinigen Sie das Gerät nach jeder Verwendung sorgfältig.
- Stellen Sie bitte vor der Reinigung sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Während des Aufladens nicht reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit warmem Wasser und antibakterieller Seife.
- Verwenden keine Reinigungsmittel die Benzin, Aceton oder Alkohole enthalten.

## Aufbewahrung

- Das Gerät nach der Verwendung immer reinigen und trocknen.
- Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Vermeiden Sie, das Gerät direkter Sonneneinstrahlung oder extremer Hitze auszusetzen.
- Bewahren Sie es an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf.

## **The Classic.**

Las modas van y vienen,  
pero algunas cosas nunca cambian.  
Este diseño clásico es el diseño  
al que siempre volverá.

## Pila

Se recomienda usar una pila del tipo alcalina (2 x AAA).



1. Gire la base del producto sirviéndose del anillo de abertura.
2. Inserte dos pilas AAA. La polaridad correcta de las pilas viene indicada en la carcasa del compartimento de las pilas.
3. Empuje y gire la base del producto hasta su posición inicial, hasta que se alineen las marcas del producto.





## Funcionamiento

1. Pulse el botón para encenderlo.
2. Siga pulsando para pasar por los distintos modos.
3. Mantenga pulsado el botón durante dos segundos para apagarlo.
4. El producto tiene tres intensidades y cuatro pulsaciones.



## Mantenimiento y limpieza

- Limpie el producto meticulosamente antes del primer uso y siempre después de cada uso.
- Antes de limpiarlo, asegúrese de que el producto esté apagado.
- Límpielo con agua tibia y jabón antibacteriano.
- No use jabones a base de alcohol, gasolina o acetona.
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo.  
No mezcle baterías nuevas y usadas, o baterías de diferentes tipos.

## Almacenamiento

- Limpie y seque siempre el producto después de su uso.
- Retire las baterías si no va a utilizar el equipo durante un período prolongado.
- Apáguelo cuando no lo esté usando.
- Evite dejarlo expuesto directamente al sol o al calor extremo.
- Guárdelo en un sitio seguro, seco y sin polvo ni suciedad.

## **The Classic.**

Le mode vanno e vengono,  
ma alcune cose non dovrebbero  
mai cambiare.

Tornerai sempre a questo  
modello classico.

## Batteria

Si consiglia di utilizzare una batteria di tipo alcalino (2 x AAA).



1. Svitare il fondo del prodotto, usando l'apertura ad anello.
2. Inserire 2 batterie AAA. L'orientamento corretto della batteria è indicato all'interno dell'alloggiamento del vano batteria.
3. Spingere e ruotare la parte inferiore del prodotto in posizione, allineando i simboli sul prodotto.



## Funzionamenti

1. Premere il pulsante per accendere.
2. Continua a premere per alternare tra le diverse modalità.
3. Premere e tenere premuto il pulsante per 2 secondi per spegnere.
4. Il prodotto ha 3 intensità e 4 pulsazioni.



## Manutenzione e pulizia

- Si prega di pulire accuratamente il prodotto prima del primo utilizzo e sempre dopo l'uso.
- Prima di eseguire la pulizia, assicurarsi che il prodotto sia spento.
- Pulire il prodotto con acqua tiepida e sapone antibatterico.
- Non usare detergenti contenenti alcool, benzina o acetone.
- Sostituire tutte le batterie contemporaneamente. Non mescolare batterie nuove e usate o batterie di diverso tipo.

## Conservazione

- Pulire e asciugare sempre il prodotto dopo l'uso.
- Rimuovere le batterie in caso di inutilizzo prolungato dell'apparecchio.
- Spegnerlo quando non è in uso.
- Evitare di lasciare il prodotto direttamente alla luce del sole o al calore estremo.
- Collocarlo in un luogo sicuro, asciutto e privo di polvere.

# The Range.



The Bullet.

The Rabbit.



The Classic.



The Wand.



The G-Spot.



**plsr<sub>x</sub>**

Distributed by FKA Brands Limited,  
Somershill Business Park, Five Oak Green Road,  
Tonbridge, Kent TN11 0GP, UK

**plsr.com**

Customer Support:  
**support@plsr.co.uk**

QS-PLSR2000-0118-01

